



Informations sur l'emplacement

**Lausanne**



## **SCHEMA D'AIDE**

**Numéro d'urgence: 117**

Chaque fois qu'il y a un danger de mort ou de blessure ou que la perte du yacht est imminente !

**Numéro d'aide immédiate: +41 44 500 66 99**

Toujours lorsque le yacht ne peut pas être utilisé !

**Déclaration de sinistre:**

**Code QR sur le yacht ou sur sailbox.ch/report**

Chaque fois que tu as causé ou découvert un dommage !

## **IMPRESSUM**

Sailbox  
Walchestrasse 30, CH-8006 Zürich  
+41 44 500 66 96, office@sailbox.ch

© Sailbox  
Ver.: 1.2

## INTRODUCTION

L'équipe de Sailbox s'efforce chaque jour de mettre à disposition de ses membres des bateaux propres et en bon état pour leur permettre de **vivre de grandes expériences sous voile**.

Une **préparation conscientieuse** et une **utilisation appropriée** permettent d'éviter les accidents et de limiter les dommages. Tu apportes ainsi une contribution importante à la qualité et à la pérennité de Sailbox. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons continuer à permettre **comme organisation à but non lucratif** de faire de la voile sur les lacs suisses à des **tarifs avantageux**.

Tu trouveras des informations sur les conditions de vent dominantes, les caractéristiques des rives et les consignes de sécurité spécifiques à l'emplacement dans le **dispositif de sécurité**. Tu trouveras des instructions et des conseils sur l'utilisation appropriée du bateau utilisé dans le **manuel mOcean** correspondant. Tu trouveras des informations sur l'utilisation du moteur installé dans ton yacht mOcean dans le **manuel du moteur** correspondant.

Toutes les instructions contenues dans ces documents doivent être **obligatoirement respectées**.

Merci beaucoup pour ton aide et bonne navigation avec le mOcean !

Ton équipe Sailbox

## CONTENU

PLAN DE SITUATION	4
AMARRAGE DU YACHT	5

## PLAN DE SITUATION



Pour faire descendre l'escalier, tu dois ouvrir un cadenas. Le code du cadenas est 374.



Si le voyant lumineux indiquant que le courant passe dans le bateau au niveau du câble ne sonne pas, il se peut que le fusible ait sauté. Sur la borne électrique à terre, il y a un bouton que tu peux alors actionner.

# AMARRAGE DU YACHT

## PROUE

Les lignes d'amarrage à la proue sont passées par les padeyes sur le yacht en venant de la terre et sont accrochées au mousqueton.



## ARRIÈRE

Les lignes d'amarrage à l'arrière sont passées par les padeyes sur le yacht en venant de la bouée et sont accrochées au mousqueton.



## Note importante !

*Ne modifie jamais l'amarrage du bateau de ta propre initiative sans en parler à l'équipe Sailbox. Si tu constates que quelque chose ne va pas avec l'amarrage, contacte le numéro d'aide immédiate (+41 44 500 66 99) avant d'ouvrir des nœuds.*