

# sailbox

Standortinformationen

Tiefenbrunnen

C

Version 2020



mOcean

**NOTFALLNUMMER +41 32 510 08 30**

**SCHÄDEN MELDEN AN**

**service@sailbox.ch**

**IMPRESSUM**

Inhalt & Design  
Rolf Zengaffinen  
Eric Medricky  
Markus Heilig

© Sailbox AG, 2020

Sailbox AG  
Walchestrasse 30, CH-8006 Zürich  
+41 32 511 15 26, office@sailbox.ch

## EINLEITUNG

Das Sailbox-Team legt sich täglich ins Zeug um seinen Mitgliedern saubere und technisch einwandfreie Schiffe bereitzustellen und so **grossartige Erlebnisse unter Segel** zu ermöglichen.

Durch eine **pflichtbewusste Vorbereitung** und die **sachgerechte Nutzung** können Unfälle vermieden und Schäden auf ein Minimum beschränkt werden. Damit leistest Du einen **wichtigen Beitrag zur Qualität und zum Fortbestehen von Sailbox**. Nur so können wir weiterhin als Non-Profit-Organisation mit günstigen Tarifen das Segeln auf Schweizer Seen anbieten.

Die Anleitung des Sailbox/mOcean Manuals beschreibt die **sachgerechte Nutzung** aller mOcean Yachten von Sailbox.

Hinweise zu Liegeplatz, Segelgebiet, ortspezifische Sicherheitshinweise sowie Besonderheiten der lokalen mOcean finden sich in den jeweiligen **Standortinformationen**.

Die in beiden Anleitungen enthaltenen Anweisungen sind **verbindlich** einzuhalten.

**Vielen Dank** für deine Mithilfe und *viel Spass* beim Segeln mit der mOcean!

Dein Sailbox-Team

## INHALT

Einleitung	3
Inhalt	4
Organisation Lokal	5
Situationsplan	6
Sicherheitsdispositiv	8
Belegen des Schiffs	9
Besonderheiten dieser mOcean	10

## ORGANISATION LOKAL

### SAILBOX STANDORT ZÜRICH TIEFENBRUNNEN

#### ÖFFENTLICHE VERWALTUNG

Hafenverwaltung: Dienstgebäude Tiefenbrunnen  
044 411 84 42

#### SEEPOLIZEI / NOTRUF

Seepolizei: Kanton Zürich, Oberrieden  
044 722 58 00

Wasserschutzpolizei: 044 411 84 11

Seerettung / Feuerwehr: 118

Sanität: 144

Rega: 1414

#### WETTERINFORMATIONEN

Allgemein / Wind: [www.meteotest.ch](http://www.meteotest.ch)  
[www.windguru.ch](http://www.windguru.ch)

Sturmwarnung: [zh.stwarn.ch](http://zh.stwarn.ch)  
App von [www.meteoswiss.ch](http://www.meteoswiss.ch)

Meteofon: 0900 57 61 52

#### SAILBOX

Office / Sharing  
Sailbox  
Walchestrasse 30, 8006 Zürich  
[office@sailbox.ch](mailto:office@sailbox.ch)  
032 511 15 26

Service / Schäden  
Sailbox Service  
[service@sailbox.ch](mailto:service@sailbox.ch)  
032 510 08 30

Homepage [www.sailbox.ch](http://www.sailbox.ch)

# SITUATIONSPLAN

## ÜBERSICHTSPLAN



## ÖFFENTLICHER VERKEHR

Vom Bahnhof Tiefenbrunn und der Tramhaltestelle Tiefenbrunn kann man in ca. 7 Minuten zum Bojenfeld Tiefenbrunn gelangen.

## PRIVATFAHRZEUG

Neben dem Bahnhof Tiefenbrunn gibt es kostenpflichtige Parkplätze. Im Quartier blaue Zonen. Die Parksituation ist jedoch eher schwierig. Es empfiehlt sich mit dem Zug/Tram anzureisen.

## ALLGEMEINES

Die mOcean im Tiefenbrunnen liegt an der Boje Nr. 133103, die mit einem Beiboot erreicht werden kann. Die genauen Koordinaten lauten: 47°21'01.8"N 8°33'31.7"E. Du erkennst die mOcean an seinem grauen Cape.

## BEIBOOT



Da der Standort mit drei mOceans bedient wird, findest du dementsprechend auch drei Beiboote, welche mit einem mOcean Kleber gekennzeichnet sind vor.

Bitte verwende ausschliesslich das entsprechend zugeteilte Beiboot! Es befindet sich am **Beibootsplatz 33.104** und ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Verwende den blauen Sailbox Schlüssel, um das Schloss zu öffnen.

Bitte führe das Beiboot vorsichtig aus dem Gestell und wieder rein. Achte darauf, dass die beidseitig vorstehenden Vorrichtungen für das Arretieren der Rudergabeln nicht an den Metallstangen hängen bleiben und abbrechen! Daher die Rudergabeln bitte ausstecken bevor das Beiboot verstaut wird.

Vor dem Beibootgestell liegen oft **Glasscherben, welche das Beiboot beschädigen können**. Darum bitten wir dich, beim Einwassern des Beibootes, **besonders auf Glasscherben am Boden vor dem Dinghi-Gestell Rücksicht zu nehmen!**

An der Boje kannst du das Beiboot zuerst hinten an der mOcean befestigen und vor dem Ablegen an die Bojenstroppe hängen. Es hat dafür an der Bugleine einen Karabiner.







Sichere bitte das Beiboot nach Gebrauch wieder mit der Kette im Gestell. Die Kette wird durch das Loch am Heck und um die Stange des Gestells durchgeführt. Die Paddel sollen seitlich vom Beiboot deponiert werden. Führe die Kette durch die vorhandenen Löcher in den Paddeln damit diese ebenfalls gesichert sind.



# SICHERHEITSDISPOSITIV


**HAUPTWINDRICHTUNGEN**

-  1 Westwind  
sehr böig, starke Windstöße; drehend
-  2a Südwind  
stabiler eher schwacher Wind
-  2b Föhn  
stark bis sehr stark, böig, Wellen
-  3 Bise  
Relativ konstanter Wind

**HINWEISE / UNTIEFEN**

Vergewissere dich immer bei der Ausfahrt aus und in das Bojenfeld Tiefenbrunnen, dass kein Kursschiff herannaht. Die Kursschifflinie verläuft wenige Meter vor dem Hafen!

VERSION APRIL 2014



## STURMWARNUNG

40 Blitze pro Minute  VORSICHT - STARKWIND-WARNUNG

Verhalten: Wetter gut beobachten, in die Nähe des Hafens segeln oder geschütztes Gebiet anlaufen. Eigenes Können richtig einschätzen und frühzeitig mittels Segel reffen die Segelfläche reduzieren.

Tipp: Wenn Du nur schon daran denkst man könnte vielleicht Reffen - dann tu es!

90 Blitze pro Minute  STURMWARNUNG

Verhalten: Sofort zurück in den Hafen oder geschütztes Gebiet anlaufen und Schwimmwesten tragen. Wenn kein geschütztes Gebiet oder der Hafen angelaufen werden können, die Segel bergen und den Anker voll auswerfen. Dabei genügend Lee-Raum zum Ufer einplanen und den Sturm auf offenem Wasser abwettern.



## NOTFALL, DEFEKTE ODER MÄNGEL

Im Falle von **Seenot** bitte zuerst die zuständigen Rettungsdienste kontaktieren. Sobald alle Personen und die mOcean in Sicherheit sind, den Zwischenfall bei Sailbox telefonisch unter +41 32 510 08 30 melden und innerhalb von 12h einen schriftlichen Rapport an «service@sailbox.ch» zukommen lassen.

Bei **Kollisionen** mit anderen Schiffen oder beim Einparkieren in die Box des Hafens erwarten wir ebenfalls eine sofortige Meldung per Mail.

Allgemein bitte alle **Mängel und Defekte** stets an Sailbox per **Mail** rapportieren: «service@sailbox.ch». Telefonische Meldungen unter +41 32 510 08 30 bitte nur, wenn die mOcean in einem **nicht segelbaren Zustand** angetroffen oder hinterlassen wird.

## BELEGEN DES SCHIFFS



Die mOcean hat zwei Bojenstroppe. Sie werden je auf einer Seite befestigt. Schlaufe sie je durch das Padeye und hänge die Schlaufe dann in den Karabiner. Den Karabiner bitte verschrauben. Lasse die **Bojenstroppe nicht ins Wasser fallen**, ohne dass sie entweder am Bei-boot oder oben an der Boje befestigt sind. Sonst wirst du Mühe haben, sie wieder aus dem Wasser zu fischen.

## BESONDERHEITEN DIESER MOCEAN

### VOGELABWEHRSYSTEM

Vor dem Segeln soll das **Vogelabwehrsystem** *vorsichtig und sicher in der Backskiste verstaut* werden, so dass die Schoten und Reflektoren **keinen Schaden nehmen können**. Beachte nach dem Segeln die korrekte Anbringung des Vogelabwehrsystems gemäss Abbildungen. Bei Mängeln bitte eine Meldung an [service@sailbox.ch](mailto:service@sailbox.ch) machen.



## SOLARPANEL

**Die mOcean ist mit zwei Solarpanelen ausgestattet.**

Das **eine Panel ist fix auf dem farbigen Cape** montiert und muss nicht abgenommen werden. Bitte das Panel nicht begehen, insbesondere nicht auf die Erhöhung bei der Stecker-Verbindung treten, da es sonst irreparabel beschädigt wird.

**Das andere Panel ist mobil** und befindet sich auf dem Decksboden zwischen Grossschotblock und Cape. Es soll vor dem Segelausflug abmontiert und **nach dem Segelausflug wieder installiert werden**. Bitte entnehme den **Bildern die korrekte Handhabung des mobilen Solarpanels**.



Bitte lagere das Solarpanel während dem Segeln an einem **sicheren Ort** auf der mOcean, wo es keinen Schaden nehmen kann, bevorzugter Weise zu Oberst in einer Rakokiste.

**Beachte beim Verlassen** des Schiffes den Akkustand und melde diesen, falls der Ladezustand unter 40% angezeigt wird.



## TOPLICHT

Bediene das Toplicht mit der Fernbedienung, welche sich in der kleinen Rakokiste befindet und denke immer daran, **das Navigationslicht wieder auszuschalten**.

Du kannst dich, mit einmal drücken auf den gelben Knopf, durch jeweils verschiedene Leuchteinstellungen des Toplichts schalten. **Um das Toplicht auszumachen** muss durch alle Leuchteinstellungen durchgedrückt werden, bis es wieder aus ist.

Bitte entferne die Fernbedienung auf keinen Fall von der Rakokiste.