

# sailbox

Standortinformationen

**Biel A**



mOcean

## HILFE-SCHEMA

### **Notfall-Nummer: 117**

Immer, wenn Gefahr an Leib und Leben oder  
der Verlust der Yacht droht!

### **Sofort-Hilfe-Nummer: +41 44 500 66 99**

Immer, wenn die Yacht nicht benutzt werden kann!

### **Schadensmeldung:**

#### **QR-Code auf Yacht oder unter [sailbox.ch/report](https://sailbox.ch/report)**

Immer, wenn du einen Schaden verursacht oder entdeckt  
hast!

## IMPRESSUM

Sailbox

Walchestrasse 30, CH-8006 Zürich

+41 44 500 66 96, [office@sailbox.ch](mailto:office@sailbox.ch)

© Sailbox

Ver.: 1.2

## EINLEITUNG

Das Sailbox-Team legt sich täglich ins Zeug, um seinen Mitgliedern saubere und technisch einwandfreie Schiffe bereitzustellen und so **grossartige Erlebnisse unter Segel** zu ermöglichen.

Durch eine **pflichtbewusste Vorbereitung** und die **sachgerechte Nutzung** können Unfälle vermieden und Schäden auf ein Minimum beschränkt werden. Damit leistest Du einen wichtigen Beitrag zur Qualität und zum Fortbestehen von Sailbox. Nur so können wir weiterhin **als Non-Profit-Organisation mit günstigen Tarifen** das Segeln auf Schweizer Seen ermöglichen.

Hinweise zu vorherrschenden Windverhältnissen, Uferbeschaffenheit sowie ortspezifische Sicherheitshinweise finden sich im jeweiligen ortsspezifischen **Sicherheitsdispositiv**. Anleitungen und Hinweise zur sachgerechten Nutzung der verwendeten Yacht findest du im entsprechenden **mOcean-Manual**. Informationen zum Einsatz des in deiner mOcean-Yacht eingebauten Motors findest du im entsprechenden **Motor-Manual**.

Alle in diesen Dokumenten enthaltenen Anweisungen sind **verbindlich** einzuhalten.

Vielen Dank für deine Mithilfe und viel Spass beim Segeln mit der mOcean!

Dein Sailbox-Team

## INHALT

SITUATIONSPLAN	4
BELEGEN DER YACHT	5

# SITUATIONSPLAN



Den Schlüssel für den Steg findest du in der roten Schlüsselbox hinter dem Schalter der Schifffahrtsgesellschaft BSB im Durchgang des Gebäudes in der Nische vis-à-vis des Lifts. Die Schlüsselbox kannst du mit dem blauen Sailbox Schlüssel öffnen. Bitte beachte, dass du den richtigen Schlüssel nimmst. Es hat auch noch diverse Schlüssel von SailCom-Yachten.



## BELEGEN DER YACHT

### BUG

Die Schoten werden gerade kommend vom Steg durch das Padeye geschlaucht und dann in den Karabiner eingehängt.



### HECK

Die Schoten werden übers Kreuz geführt, durch die Padeyes auf dem Deck geschlaucht und dann in den Karabiner eingehängt.



**SPRING**

Die Schlaufen am Ende der Spring werden gerade kommend vom Dalben (Pfosten) über die Winsch gelegt.

**Wichtiger Hinweis!**

Verändere die Belegung der Yacht niemals in Eigenregie ohne Absprache mit dem Sailbox Team. Solltest du feststellen, dass mit der Belegung etwas nicht stimmt, dann melde dich unter der Sofort-Hilfe-Nummer (+41 44 500 66 99) bevor du selber Knoten öffnest.