

# sailbox

Standortinformationen

## Erlenbach



mOcean

## **HILFE-SCHEMA**

### **Notfall-Nummer: 117**

Immer, wenn Gefahr an Leib und Leben oder der Verlust der Yacht droht!

### **Sofort-Hilfe-Nummer: +41 32 510 08 30**

Immer, wenn die Yacht nicht benutzt werden kann!

### **Schadensmeldung:**

#### **QR-Code auf Yacht oder unter [sailbox.ch/report](https://sailbox.ch/report)**

Immer, wenn du einen Schaden verursacht oder entdeckt hast!

## **IMPRESSUM**

Sailbox  
Walchestrasse 30, CH-8006 Zürich  
+41 32 511 15 26, [office@sailbox.ch](mailto:office@sailbox.ch)

© Sailbox  
Ver.: 1.1

## EINLEITUNG

Das Sailbox-Team legt sich täglich ins Zeug, um seinen Mitgliedern saubere und technisch einwandfreie Schiffe bereitzustellen und so **grossartige Erlebnisse unter Segel** zu ermöglichen.

Durch eine **pflichtbewusste Vorbereitung** und die **sachgerechte Nutzung** können Unfälle vermieden und Schäden auf ein Minimum beschränkt werden. Damit leistest Du einen wichtigen Beitrag zur Qualität und zum Fortbestehen von Sailbox. Nur so können wir weiterhin **als Non-Profit-Organisation mit günstigen Tarifen** das Segeln auf Schweizer Seen ermöglichen.

Hinweise zu vorherrschenden Windverhältnissen, Uferbeschaffenheit sowie ortspezifische Sicherheitshinweise finden sich im jeweiligen ortsspezifischen **Sicherheits-Dispositiv**. Anleitungen und Hinweise zur sachgerechten Nutzung der verwendeten Yacht findest du im entsprechenden **mOcean-Manual**. Informationen zum Einsatz des in deiner mOcean-Yacht eingebauten Motors findest du im entsprechenden **Motor-Manual**.

Alle in diesen Dokumenten enthaltenen Anweisungen sind **verbindlich** einzuhalten.

Vielen Dank für deine Mithilfe und viel Spass beim Segeln mit der mOcean!

Dein Sailbox-Team

## INHALT

SITUATIONSPLAN	4
BESONDERHEITEN AM BOJEN-STANDORT	5
BELEGEN DER YACHT	6

## SITUATIONSPLAN



Die mOcean liegt direkt vor dem Clubhaus der Seglervereinigung Erlenbach an einer Boje. Dieses erreichst du mit dem Beiboot, das sich im Gestell vor dem Gebäude der SVE befindet. Das Schloss lässt sich mit dem Sailbox Schlüssel öffnen.

## BESONDERHEITEN AM BOJEN-STANDORT

An dieser Boje wird die Batterie bei tiefer Ladung jeweils von den Freiwilligen der Seglervereinigung Erlenbach ausgetauscht. Daher ist es besonders wichtig, dass **der Motor sehr sparsam eingesetzt** wird. Du solltest wissen, dass genügend Batterieladung hierbei nicht garantiert ist. Wir empfehlen dir die An- und Ablegemanöver unter Segel zu machen. Dein Nachmieter dankt!




Bitte sende nach deinem Ausflug immer eine Meldung zum Batterieladestand an die Verantwortlichen des SVE. Entweder per Mail an [ivan.kovacevic@sve-erlenbach.ch](mailto:ivan.kovacevic@sve-erlenbach.ch) oder mit einer Notiz auf den Zettel am Heck des Beibootes.

## BELEGEN DER YACHT

Beim Ablegen sollten die **Bojenstroppe nicht ins Wasser** geworfen werden! Bitte die beiden Schlaufen durch den Ring an der Boje führen und mit dem Karabiner sichern. Dadurch verdreht sich die Stroppe nicht mit der Bojenkette und die Belegleinen können beim Anlegen wieder bequem geborgen werden.

Die Belegleinen der Stroppe werden direkt von der Kette unter dem Wasser kommend auf je einer Seite des Bugs durch die Padeyes auf dem Vordeck geführt und anschliessend vorne in der Mitte beim Karabiner eingehängt.

**ACHTUNG:** Die Steuerbord-Trosse liegt, wie abgebildet, NIEMALS zwischen Vorstag und Gennakerbaum, sondern geht immer über das Gennakerbaum-Führungsrohr.



### **Wichtiger Hinweis!**

*Verändere die Belegung der Yacht niemals in Eigenregie ohne Absprache mit dem Sailbox Team. Solltest du feststellen, dass mit der Belegung etwas nicht stimmt, dann melde dich unter der Sofort-Hilfe-Nummer (+41 32 510 08 30) bevor du selber Knoten öffnest.*