

sailbox

Standortinformationen

Steckborn



mOcean

HILFE-SCHEMA

Notfall-Nummer: 117

Immer, wenn Gefahr an Leib und Leben oder der Verlust der Yacht droht!

Sofort-Hilfe-Nummer: +41 32 510 08 30

Immer, wenn die Yacht nicht benutzt werden kann!

Schadensmeldung:

QR-Code auf Yacht oder unter sailbox.ch/report

Immer, wenn du einen Schaden verursacht oder entdeckt hast!

Lokale Kontaktperson

Verantwortlicher des YCS: +41 79 420 76 90

IMPRESSUM

Sailbox
Walchestrasse 30, CH-8006 Zürich
+41 32 511 15 26, office@sailbox.ch

© Sailbox
Ver.: 1.1

EINLEITUNG

Das Sailbox-Team legt sich täglich ins Zeug, um seinen Mitgliedern saubere und technisch einwandfreie Schiffe bereitzustellen und so **grossartige Erlebnisse unter Segel** zu ermöglichen.

Durch eine **pflichtbewusste Vorbereitung** und die **sachgerechte Nutzung** können Unfälle vermieden und Schäden auf ein Minimum beschränkt werden. Damit leistest Du einen wichtigen Beitrag zur Qualität und zum Fortbestehen von Sailbox. Nur so können wir weiterhin **als Non-Profit-Organisation mit günstigen Tarifen** das Segeln auf Schweizer Seen ermöglichen.

Hinweise zu vorherrschenden Windverhältnissen, Uferbeschaffenheit sowie ortspezifische Sicherheitshinweise finden sich im jeweiligen ortsspezifischen **Sicherheits-Dispositiv**. Anleitungen und Hinweise zur sachgerechten Nutzung der verwendeten Yacht findest du im entsprechenden **mOcean-Manual**. Informationen zum Einsatz des in deiner mOcean-Yacht eingebauten Motors findest du im entsprechenden **Motor-Manual**.

Alle in diesen Dokumenten enthaltenen Anweisungen sind **verbindlich** einzuhalten.

Vielen Dank für deine Mithilfe und viel Spass beim Segeln mit der mOcean!

Dein Sailbox-Team

INHALT

SITUATIONSPLAN	4
BESONDERES AN DIESEM STANDORT	5
BELEGEN DER YACHT	6

SITUATIONSPLAN



Die Yacht an diesem Standort gehört dem Yacht Club Schaffhausen.

Beachte beim Segeln am Untersee unbedingt die Seezeichen, da es in Ufernähe einige untiefe Stellen gibt. Die nummerierten Seezeichen stehen auf der 2-Meterlinie, basierend auf dem Pegel von Konstanz bei 2.50 m. Für die mOcean bleiben also noch 40cm Wasser unter dem Kiel. Bei höherem Konstanzer Pegel entsprechend mehr. Durchschnittlicher Pegel Konstanz (Mai-September): 3.50 – 4.20 m.

BESONDERES AN DIESEM STANDORT

Um den Motor in Betrieb zu nehmen musst du den Hauptschalter einschalten. Der **Hauptschalter** befindet sich auf Steuerbord in der Backskiste Richtung Heck über der Batterie. Bitte diesen nach dem Segeln wieder ausschalten.

Weiter gibt es **F/I-Schalter**. Diese Schalter sind nur im Zusammenhang mit dem Batterielade-System von Bedeutung und müssen von den Nutzern nicht bedient werden. Der F/I-Schalter befindet sich auf Backbord in der Backskiste Richtung Heck an der Seitenwand und ist durch eine Plastikkappe geschützt.

ACHTUNG: Den F/I-Schalter nur im Auftrag von Sailbox-Service oder YCS-mOcean-Team bedienen.

Mit den folgenden Bildern sind die Schalter direkt auf der mOcean beschriftet.



BELEGEN DER YACHT

BUG



Die Schoten werden gerade kommend vom Steg durch das Padeye geschlauft und dann in den Karabiner eingehängt.

HECK & SPRING



Die mOcean ist seitlich mit einer Vor- und Achterspring gesichert, die über die Steuerbord-Winsch belegt werden. Eine Heckleine gibt es nicht.

Beachte ebenfalls die korrekte Fenderung.

Wichtiger Hinweis!

Verändere die Belegung der Yacht niemals in Eigenregie ohne Absprache mit dem Sailbox Team. Solltest du feststellen, dass mit der Belegung etwas nicht stimmt, dann melde dich unter der Sofort-Hilfe-Nummer (+41 32 510 08 30) bevor du selber Knoten öffnest.