

sailbox

Informations sur l'emplacement

Saint-Blaise



mOcean

SCHEMA D'AIDE

Numéro d'urgence: 117

Chaque fois qu'il y a un danger de mort ou de blessure ou que la perte du yacht est imminente !

Numéro d'aide immédiate: +41 32 510 08 30

Toujours lorsque le yacht ne peut pas être utilisé !

Déclaration de sinistre:

Code QR sur le yacht ou sur sailbox.ch/report

Chaque fois que tu as causé ou découvert un dommage !

IMPRESSUM

Sailbox
Walchestrasse 30, CH-8006 Zürich
+41 32 511 15 26, office@sailbox.ch

© Sailbox
Ver.: 1.1

INTRODUCTION

L'équipe de Sailbox s'efforce chaque jour de mettre à disposition de ses membres des bateaux propres et en bon état pour leur permettre de **vivre de grandes expériences sous voile**.

Une **préparation consciencieuse** et une **utilisation appropriée** permettent d'éviter les accidents et de limiter les dommages. Tu apportes ainsi une contribution importante à la qualité et à la pérennité de Sailbox. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons continuer à permettre **comme organisation à but non lucratif** de faire de la voile sur les lacs suisses à des **tarifs avantageux**.

Tu trouveras des informations sur les conditions de vent dominantes, les caractéristiques des rives et les consignes de sécurité spécifiques à l'emplacement dans le **dispositif de sécurité**. Tu trouveras des instructions et des conseils sur l'utilisation appropriée du bateau utilisé dans le **manuel mOcean** correspondant. Tu trouveras des informations sur l'utilisation du moteur installé dans ton yacht mOcean dans le **manuel du moteur** correspondant.

Toutes les instructions contenues dans ces documents doivent être **obligatoirement respectées**.

Merci beaucoup pour ton aide et bonne navigation avec le mOcean !

Ton équipe Sailbox

CONTENU

PLAN DE SITUATION	4
AMARRAGE DU YACHT	5

AMARRAGE DU YACHT

PROUE

Les lignes d'amarrage à la proue sont passées par les padeyes sur le yacht en venant de la terre et sont accrochées au mousqueton.



POITES ARRIÈRE

Les lignes d'amarrage à l'arrière sont passées par l'étrier sur le yacht et sont accrochées au mousqueton.



GARDES ARRIÈRES

Les gardes arrière à bâbord et tribord sont fixes sur le winch.



COUVERCLE

Sur ce mOcean, il y a un couvercle pour fermer l'espace de rangement à l'avant.



Note importante !

Ne modifie jamais l'amarrage du bateau de ta propre initiative sans en parler à l'équipe Sailbox. Si tu constates que quelque chose ne va pas avec l'amarrage, contacte le numéro d'aide immédiate (+41 32 510 08 30) avant d'ouvrir des nœuds.